

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
 Ижевск +7 (3412) 20-90-75
 Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
 Красноярск +7 (391) 989-82-67
 Москва +7 (499) 404-24-72
 Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
 Омск +7 (381) 299-16-70
 Пермь +7 (342) 233-81-65
 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
 Саратов +7 (845) 239-86-35
 Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: svarog.pro-solution.ru | эл. почта: svar@pro-solution.ru
 телефон: 8 800 511 88 70

PRO TS 17


СВАРОЧНЫЕ ГОРЕЛКИ | TIG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПВ 35% DC, А	140
ПВ 35% AC, А	125
Электрод Ø, мм	1,0-1,6
Длина кабеля, м	4-8
Масса, кг	1,8-3,6
Охлаждение	воздушное

КОМПЛЕКТЫ ГОРЕЛОК

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
IOZ6960-SV001	Горелка PRO TS 17 (ОКС+6/р, 2 pin) 4 м
IOZ6360-SV001	Горелка PRO TS 17 (ОКС+6/р, 2 pin) 8 м
IOZ6906-SV001	Горелка PRO TS 17 (M12×1) 4 м
IOZ6306-SV001	Горелка PRO TS 17 (M12×1) 8 м



РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ TIG

TS 17/18/26/SUPER TS 18

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	Вес, г	Кол-во (вупак.)	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	Вес, г	Кол-во (вупак.)
IGF000110	Держатель цанги (газ. линза) Ø1,0 (TS 17-18-26)	39,9	10	IGS0033	Сопло (газ. линза) удл. Ø9,5 (TS 17-18-26)	34,3	10
IGF000116	Держатель цанги (газ. линза) Ø1,6 (TS 17-18-26)	38,8	10	IGS0034	Сопло (газ. линза) удл. Ø12,5 (TS 17-18-26)	36,4	10
IGF000120	Держатель цанги (газ. линза) Ø2,0 (TS 17-18-26)	35,3	10	IGS0040	Сопло удл. Ø6,5 (TS 17-18-26)	28,4	10
IGF000124	Держатель цанги (газ. линза) Ø2,4 (TS 17-18-26)	35,3	10	IGS0046	Сопло удл. Ø8,0 (TS 17-18-26)	29,8	10
IGF000132	Держатель цанги (газ. линза) Ø3,2 (TS 17-18-26)	39,6	10	IGS0047	Сопло удл. Ø9,5 (TS 17-18-26)	31,3	10
IGF000140	Держатель цанги (газ. линза) Ø4,0 (TS 17-18-26)	39,4	10	IGS0048	Сопло удл. Ø11,0 (TS 17-18-26)	32,6	10
IGF0006-10	Держатель цанги Ø1,0 (TS 17-18-26)	14,8	10	IGS0049	Сопло удл. Ø12,5 (TS 17-18-26)	34,5	10
IGF0006-16	Держатель цанги Ø1,6 (TS 17-18-26)	14,9	10	IGS0082	Сопло (газ. линза) Ø19,5 (TS 17-18-26)	18,8	10
IGF0006-20	Держатель цанги Ø2,0 (TS 17-18-26)	16,6	10	IGS0085	Сопло (газ. линза) Ø12,5 (TS 17-18-26)	25,6	10
IGF0006-24	Держатель цанги Ø2,4 (TS 17-18-26)	14,7	10	IGS0086	Сопло (газ. линза) Ø6,5 (TS 17-18-26)	25,0	10
IGF000632	Держатель цанги Ø3,2 (TS 17-18-26)	14,8	10	IGS0087	Сопло (газ. линза) Ø8,0 (TS 17-18-26)	25,8	10
IGF0006-40	Держатель цанги Ø4,0 (TS 17-18-26)	14,5	10	IGS0088	Сопло (газ. линза) Ø9,5 (TS 17-18-26)	26,0	10
IGK0007	Кольцо (TS 17-18-26)	3,6	10	IGS0089	Сопло (газ. линза) Ø11,0 (TS 17-18-26)	25,7	10
IGK0008	Кольцо (газ. линза) (TS 17-18-26)	4,6	10	IGU0006-10	Цанга Ø1,0 (TS 17-18-26)	5,9	10
IGS0001	Сопло Ø12,5 (TS 17-18-26) №8	22,4	10	IGU0006-16	Цанга Ø1,6 (TS 17-18-26)	5,6	10
IGS0002	Сопло Ø16,0 (TS 17-18-26)	28,0	10	IGU0006-20	Цанга Ø2,0 (TS 17-18-26)	5,8	10
IGS0003	Сопло Ø19,5 (TS 17-18-26)	34,7	10	IGU0006-24	Цанга Ø2,4 (TS 17-18-26)	5,7	10
IGS0005	Сопло Ø11,0 (TS 17-18-26) №7	23,1	10	IGU0006-32	Цанга Ø3,2 (TS 17-18-26)	5,4	10
IGS0007	Сопло Ø6,5 (TS 17-18-26) №4	21,3	10	IGU0006-40	Цанга Ø4,0 (TS 17-18-26)	3,4	10
IGS0008	Сопло Ø8,0 (TS 17-18-26) №5	20,8	10	IHJ0011	Заглушка длинная (TS 17-18-26)	18,2	10
IGS0009	Сопло Ø9,5 (TS 17-18-26) №6	21,9	10	IHJ0012	Заглушка короткая (TS 17-18-26)	7,8	10
IGS0031	Сопло (газ. линза) удл. Ø6,5 (TS 17-18-26)	33,4	10	IHJ0051	Заглушка средняя (TS 17-18-26)	13,0	10
IGS0032	Сопло (газ. линза) удл. Ø8,0 (TS 17-18-26)	34,8	10				